

Sub (Gen 3)





Обзор

Sonos Sub выводит ваше восприятие звука на **новый уровень**—



- Эффект глубоких басов мгновенно улучшит ваши впечатления от прослушивания звука.
- Благодаря беспроводному и компактному дизайну его можно разместить в любом месте — вертикально или горизонтально на любой поверхности пола.
- Верхняя часть акустической панели служит ручкой, чтобы её можно было поднять.
- Sonos Sub предназначен для использования с большинством колонок Sonos, кроме Sonos Roam, Roam SL, Connect, Port и Move. Перед добавлением Sub убедитесь, что вы настроили хотя бы одну колонку.

Элементы управления и кнопки



1

Акустический слот

Вы можете использовать акустическую прорезь в качестве ручки для подъема сабвуфера.

2

Индикатор состояния

Отображает подключение устройства к Wi-Fi, показывает, когда звук выключен, и сигнализирует об ошибках.

Если свет вас отвлекает, вы можете выключить его в настройках своего номера.

3

Кнопка Присоединиться

Нажмите для подключения во время настройки.

4

Порт Ethernet

Используйте кабель Ethernet, если вы хотите подключиться к маршрутизатору (необязательно).

Вход питания переменного тока (сеть)

Для подключения к розетке используйте только прилагаемый шнур питания (использование шнура питания стороннего производителя аннулирует вашу гарантию). Убедитесь, что вы используете подходящий для вашей страны адаптер питания. Плотно вставьте шнур питания в устройство, пока он не окажется на одном уровне с поверхностью.

Выберите местоположение

Выберите место — Sub обеспечивает оптимальное звучание, где бы вы его ни разместили.

- Используйте акустическую щель в качестве ручки, чтобы достать сабвуфер из коробки. При подъёме тяжёлых предметов всегда сгибайте колени, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на спину.
- Убедитесь, что хотя бы одна сторона прорези ничем не закрыта. Если вы устанавливаете его вертикально у стены, не закрывайте переднюю часть.
- Если вы размещаете Sub горизонтально на полу, не кладите на него ничего сверху. При размещении под мебелью оставляйте зазор не менее 2,5 см по всей поверхности Sub.
- Кресло предназначено для размещения на полу. Вы можете поставить его в угол, прислонить к стене, поставить за ним, под ним или рядом с любым предметом мебели на любой поверхности пола.
- Располагайте Sub вертикально или горизонтально. Если вы собираетесь использовать его горизонтально, вы можете прикрепить постоянные войлочные ножки.

Подсоедините кабели

1

Подключите шнур питания и вставьте вилку в розетку. Убедитесь, что шнур питания плотно вставлен в розетку и находится на одном уровне с поверхностью.

2

Если у вас его ещё нет, скачайте приложение Sonos из магазина приложений. Вы будете использовать его для настройки и управления системой Sonos.

Примечание: перед добавлением сабвуфера убедитесь, что вы настроили хотя бы один совместимый динамик.

Примечание: после сопряжения Sub с динамиком Sonos вы не увидите его отдельно в своей системе. Любые изменения, которые вы вносите в сопряженный с ним динамик, например изменение громкости, отключение звука или выбор музыки, также повлияют на Sub.

Прикрепите ножки (опционально)

Примечание: войлочные ножки не снимаются — они прочно приклеены к Sub.

1. Положите Sub так, чтобы логотип Sonos был направлен вниз. Убедитесь, что вы приклеили войлочные ножки к той стороне, на которой нет логотипа Sonos.
2. Поместите прилагаемую направляющую на один из углов устройства и загните клапаны за край.
3. Снимите заднюю часть с одной из ножек.
4. Прижмите войлочную подошву (липкой стороной вниз) к устройству внутри круглой части направляющей.
5. Прикрепите остальные 3 войлочные ножки таким же образом.

Настройки продукта

Чтобы настроить параметры Sub, перейдите в раздел  > Система и выберите свой Sub.

SUB

Переключайте **вкл.** или **выкл.**, чтобы включать и выключать звук в Sub.

Подуровень

Используйте ползунок для увеличения или уменьшения громкости. (Вы можете использовать эту настройку, чтобы отрегулировать уровень сабвуфера в соответствии с уровнем основных динамиков.)

Управление фазой

Выберите 0° или 180°, чтобы настроить управление фазой для Sonos Sub или сабвуфера стороннего производителя (переверните, если вы не слышите достаточно низких частот в привычном положении для прослушивания).

Когда комната с сабвуфером Sonos настраивается с помощью Trueplay, управление фазой устанавливается и не может быть изменено, если вы не отключите Trueplay.

Сброс

Сбрасывает все настройки Sub audio до значений по умолчанию (0).

Измените сопряжение динамиков

Вы можете легко заменить динамик Sonos, с которым сопряжен ваш сабвуфер.

Если вы переносите его в другую комнату, подождите, пока индикатор состояния перестанет мигать после повторного подключения сабвуфера.

1. Перейдите в раздел  > «Система» и выберите динамик, с которым сопряжен ваш сабвуфер. Он отображается как [название динамика (+ сабвуфер)] в списке комнат.
2. Нажмите «Удалить сабвуфер».

Вы можете подключить сабвуфер к другому устройству Sonos или не использовать его прямо сейчас. Он будет отображаться в списке устройств как «неиспользованный», пока вы не подключите его к другому динамику Sonos.

Подключите второй Sub

Вы можете легко подключить второй Sub к вашей системе Sonos.

Примечание: по крайней мере один саб должен быть саб-мини (3-го поколения). Если кнопка сбоку круглая, а не квадратная, это саб-мини (3-го поколения). Вы не можете подключить саб-мини к сабу.

1. Перейдите в раздел  > «Система» и выберите динамик, с которым сопряжен сабвуфер. Он отображается как комната (+ сабвуфер) в списке комнат.
2. Нажмите **Подключить второй Sub**, чтобы начать.

Технические характеристики

Функция

Описание

Аудио

Усилитель

Два цифровых усилителя класса D.

Динамики

Два динамика с функцией шумоподавления, расположенные друг напротив друга, обеспечивают более глубокий и насыщенный звук и устраняют дребезжание корпуса.

Два акустических порта

Настроено для повышения производительности Sub.

Частотная характеристика

Воспроизводится с частотой до 25 Гц.

Весь цифровой звук

Все настройки фильтров, активная эквалализация и синхронизация выполняются в цифровом формате с помощью современных схем цифровой обработки сигналов (DSP) для обеспечения качества звука без потерь и экономии энергии.

Автоматическое выравнивание

Система автоматически настраивает настройки звука для всех подключенных компонентов.

Функция**Описание**

СЕТЬ

Порт Ethernet

Один порт Ethernet 10/100 Мбит/с. Если ваш Wi-Fi работает нестабильно, вы можете подключить устройство Sonos напрямую к маршрутизатору

Беспроводное подключение**Использование Sonos S2:**

подключение к сети Wi-Fi с помощью любого маршрутизатора с поддержкой 802.11a/b/g/n 2,4 или 5 ГГц.

Использование Sonos S1:

подключение к сети Wi-Fi с помощью любого маршрутизатора с поддержкой широкополосной передачи 802.11b/g 2,4 ГГц. Конфигурации сети только 802.11n не поддерживаются — вы можете либо изменить настройки маршрутизатора на 802.11b/g/n, либо подключить устройство Sonos к маршрутизатору.

ОБЩЕЕ

Источник питания

Автоматическое переключение 100–240 В ~ 50–60 Гц, универсальный вход переменного тока 2 А

Размеры (В x Ш x Г)

15,3 x 6,2 x 15,8 дюйма (389 x 158 x 402 мм)

Функция	Описание
Вес	Суб (3-й ген): 29 фунтов (13 кг) Суб (2-й ген): 36 фунтов (16 кг)
Рабочая температура	От 32° до 104° по Фаренгейту (от 0 до 40° по Цельсию)
Температура хранения	От -4° до 158° по Фаренгейту (от -20° до 70° по Цельсию)
Несколько вариантов ориентации	Встаньте вертикально или лягте плашмя для более гибкого размещения.
Резиновые и войлочные ножки	Встроенные резиновые ножки, дополнительные войлочные ножки.
Поддерживаемые продукты	По крайней мере, один непереносной продукт с усилителем, например Sonos One, One SL, Five, Ray, Beam, Arc или Symfonisk.
Содержимое упаковки	Sonos Sub, шнур питания и руководство по быстрому запуску

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Важная информация по технике безопасности

1. Прочтите эти инструкции.
2. Сохраните эти инструкции.
3. Обращайте внимание на все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте это устройство вблизи воды.
6. Протирайте только сухой мягкой тканью. Бытовые чистящие средства или растворители могут повредить покрытие ваших устройств Sonos.
7. Не закрывайте никакие вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, плиты или другие устройства, выделяющие тепло.
9. Не допускайте, чтобы кабель питания перегибался или пережимался, особенно в местах подключения к розеткам и в точках выхода из устройства.
10. Используйте только насадки / аксессуары, указанные производителем.
11. Отключайте это устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
12. В этом изделии нет деталей, которые пользователь мог бы отремонтировать самостоятельно. Не открывайте и не разбирайте его, не пытайтесь ремонтировать или заменять какие-либо компоненты. Для обслуживания обращайтесь к квалифицированному персоналу Sonos. Обслуживание требуется, если устройство каким-либо образом повреждено, например, если поврежден кабель питания или вилка, если на устройство была пролита жидкость или в него попали посторонние предметы, если устройство подверглось воздействию дождя или влаги, если оно работает неправильно или если его уронили.
13. Сетевой штекер должен быть под рукой для отключения оборудования.

14. **Предупреждение:** во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.
15. Не подвергайте устройство воздействию капель или брызг и не ставьте на него предметы, наполненные жидкостью, например вазы.